

MENU PARAMETRES DISPLAY Z1000 *

P01	Ajustement du rétro-éclairage LCD : 00001, 00002, 00003 (plus le chiffre est grand, plus la luminosité est importante) – dispo ou non selon série
P02	Unité de distance : 00000 (compteur en KM), 00001 (compteur en MILE)
P03	Voltage batterie : 00048 uniquement
P04	Temps de mise en veille : 00000 – 00060 (unité en minute, soit de 0 à 60 minutes)
P06	Diamètre de la roue : 00010 uniquement
P07	Nombre d'aimants moteur : 00030 uniquement
P09	Mode de Démarrage : 00000 (démarrage arrêté), 00001 (démarrage lancé)
P16	Mode régulateur de vitesse automatique : 00000 (désactivé), 00001 (activé)

*** Un appui simultané sur ON/OFF et M pendant 2-3 sec permet l'ouverture du menu P-..., les autres infos ne doivent pas être modifiées et ne sont donc pas renseignées**

CODES D'ERREURS DISPLAY Z1000 *

E-001	défaut du moteur
E-002	défaut de la gachette / poignée de gaz
E-003	défaut du contrôleur
E-004	défaut du piston de coupure d'alimentation
E-005	batterie en sous-tension (<46V)
E-006	défaut de communication, le display ne reçoit pas la sortie du contrôleur
E-007	défaut de communication, le contrôleur ne reçoit pas la sortie du display

*** l'apparition du triangle clignotant sur le compteur indique d'un défaut**