

Réglage jeu aux poignées de guidon



Réglage du jeu des poignées de guidon :

- dévisser les écrous de serrage (B)
- dévisser d'1/4 de tour les vis 6 pans creuses sans tête (C)
- resserrer les écrous de serrage (B) et contrôler
- répéter l'opération jusqu'à éliminer le jeu existant.

Ces vis viennent caler les tubes de poignées dans leur logement, lors du resserrage des écrous (A) une légère résistance doit se faire ressentir. Si celle-ci est trop importante et empêche le serrage à fond, ajuster en vissant les vis 6 pans creuses par tranche de 1/8 – 1/10 de tour.